

Clave 1625

1. Descripción del producto:

Adaptador para ruedas flap

Dimensiones (in): 1" x 2" x 5/8"-11H

Dimensiones (mm): 25 x 50 x 15.9-11H

Especificación: ADAPTADOR RUEDAS FLAP

Material: Metal



Esmeril
recto

1. Aplicación

- Para montar ruedas flap.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en un esmeril recto.
- Monte el adaptador en la máquina y asegurese de no apretar excesivamente para no dañarlo.
- Monte la rueda en el adaptador.
- Deje girar la rueda en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Proceda a efectuar la operación de corte.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- Maneje el adaptador con precaución para prevenir golpes o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- Guarde el adaptador sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido que pueda dañarlo.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad.