

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
545

1. Descripción del producto:

Llave múltiple para adaptadores

Material:	Metal
Especificación:	Múltiple



1. Aplicación

- Llave especial para máquinas esmeriladoras americanas y europeas permite apretar de manera correcta las tuercas de los adaptadores, tanto de discos tipo 27 como de discos planos.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en una esmeriladora angular.
- Monte el adaptador en la máquina.
- Monte el disco en el adaptador y proceda a apretar el adaptador para asegurar bien el disco.
- Efectue la operación.

3. Información de seguridad

- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- Maneje la llave con precaución para prevenir golpes o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- Guarde la llave sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido que pueda dañarla.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad.