


## Clave 902

### 1. Descripción del producto:

Rueda flap con vástago

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Dimensiones (in):</b> | 1" x 1/2" x 1/4"  |
| <b>Dimensiones (mm):</b> | 25 x 13 x 6.4     |
| <b>Abrasivo:</b>         | Óxido de Aluminio |
| <b>Grano:</b>            | 80                |
| <b>Especificación:</b>   | WM80              |
| <b>Máx. rpm:</b>         | 30,000            |
| <b>Línea:</b>            | Tenazit® Premium  |



**D = 25 mm**  
**T = 13 mm**  
**H = 6.4 mm**



### 1. Aplicación

- Alto rendimiento en el rebabeo, limpieza y acabado final de superficies planas o irregulares de acero, metales no ferrosos, aluminio, madera, barniz, acero inoxidable, fundición y plástico.
- Ideal para usuarios que requieren eliminar ligeras marcas de maquinados o de procesos de manufactura previos con excelentes acabados.
- Abrasivo de calidad Premium, con respaldo flexible de algodón y centro de baquelita.
- Excelente flexibilidad y acabados sin rayar la pieza de trabajo.
- Para rebabeo ligero y acabados en interiores y lugares estrechos.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso en mototool.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- A mayores revoluciones de operación, se logra una mayor remoción de material; mientras que a menores revoluciones, se obtiene un mejor acabado y se ajusta fácilmente a superficies complejas.



### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las ruedas con precaución para prevenir desgarres o ruptura del producto. Si una rueda flap sufre ruptura, desprendimiento de lamelas o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

### 5. Almacenamiento

- Guarde las ruedas sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

### 6. Unidades de empaque

- 10 piezas.